



SAFETY INSTRUCTIONS

Device Care

- Use air to blow out dust that may accumulate in the USB port.
- Do not direct a powerful spray of water at the device, such as with a pressure washer.
- Intermittently check that the bolts on the bracket are tightened and not loosening while riding.
- If the Hammerhead device is muddy or dirty, remove the back cover and clean the device and back cover with a damp cloth. Dampen the cloth with water, or mild soapy water, only. Do not use strong detergents or solvents. Ensure that the buttons and ports are free of debris.
- For accessories powered by a coin cell battery, only use a coin that fits the slot well to gently remove the bottom cover. Do not use a tool, as this may damage the device.
- Do not store the device where prolonged exposure to extreme temperatures can occur, because it can cause permanent damage.
- Never use a hard or sharp object to operate the touchscreen, or damage may result.
- Avoid chemical cleaners, solvents, and insect repellents that can damage plastic components and finishes.

About the Battery

A lithium-ion battery is used in this device. If these guidelines are not followed, batteries may experience a shortened life span or may present a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leak, and/or injury.

- Do not disassemble, modify, remanufacture, puncture, or damage the device or batteries.
- Do not remove or attempt to remove the non-user-replaceable battery.
- Do not expose the device or batteries to fire, explosion, microwaves, high voltages, radiation, or other hazards.
- Do not use a sharp object to remove the removable batteries.
- Do not leave the device exposed to a heat source or in a high-temperature location, such as in the sun in an unattended vehicle. To prevent the possibility of damage, remove the device from the vehicle or store it out of direct sunlight, such as in the glove box.
- If an event causes the device to ignite only use a Class D fire extinguisher.
- Do not operate the device outside of the temperature ranges -10°C to 50°C.
- When storing the device for an extended time period, store within the temperature ranges of 5°C to 25°C.
- Contact your local waste disposal department to dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

WARNING

Failure to heed the following warnings could result in an accident or collision resulting in death or serious injury.

Accessories for this product, such as a Heart Rate Monitor, may contain a coin/button cell battery, which is non-rechargeable.

Keep new and used batteries out of reach of children at all times. Batteries can be a choking hazard, and if swallowed can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

- Always consult your physician before beginning or modifying any exercise program.
- If you have a pacemaker or other internal electronic device, consult your physician before using a heart rate monitor.
- The Hammerhead device, accessories, heart rate monitor, and related data are intended to be used only for recreational purposes and not for medical purposes, and are not intended to diagnose, monitor, treat, cure, or prevent any disease or condition.
- The heart rate readings are for reference only, and no responsibility is accepted for the consequences of any erroneous readings.

Bicycle Warnings

- Always use your best judgement, and operate the bicycle in a safe manner.
- Make sure your bicycle and hardware are properly maintained and that all parts are correctly installed.

Off-Road Navigation Warnings

If your Hammerhead device is able to suggest off-road routes for various outdoor activities, such as biking, follow these guidelines to ensure safe off-road navigation.

- Always use your best judgment and exercise common sense when making off-road navigational decisions. The Hammerhead device is designed to provide route suggestions only. It is not a replacement for attentiveness and proper preparation for outdoor activities. Do not follow the route suggestions if they suggest an illegal course or would put you in an unsafe situation.
- Always carefully compare information displayed on the device to all available navigation sources, including trail signs, trail conditions, weather conditions, local government law and other factors that may affect safety while navigating. For safety, always resolve any discrepancies before continuing navigation, and defer to posted signs and conditions.
- Always be mindful of the effects of the environment and the inherent risks of the activity before embarking on off-road activities, especially the impact that weather and weather-related trail conditions can have on the safety of your activity. Ensure that you have the proper gear and supplies for your activity before navigating along unfamiliar paths and trails.

GPS Notice

The navigation device may experience degraded performance if you use it in proximity to any device that uses a terrestrial broadband network operating close to the frequencies used by any Global Navigation Satellite System (GNSS), such as the Global Positioning Service (GPS). Use of such devices may impair reception of GNSS signals.

The navigation device may experience degraded performance when used under heavy tree coverage, within tunnels, or within large sheer-walled canyons or valleys. This is inherent to the antenna being shielded from available satellites; always use caution when planning routes through this type of terrain and ensure that you have a clear understanding of what navigational decisions may be required should you lose navigational guidance.

Live Tracking and Safety Warning

Although Live Tracking allows users to share their location, it is not a reliable method for emergency assistance and should not be the primary method for receiving emergency services.

SICHERHEITSHINWEISE

Pflege des Geräts

- Blasen Sie im USB-Anschluss angesammelten Staub mit Luft aus.
- Richten Sie keinen starken Wasserstrahl, wie den eines Hochdruckreinigers, direkt auf das Gerät.
- Überprüfen Sie regelmäßig, dass die Schrauben an der Halterung festgezogen sind und sich während der Fahrt nicht lösen.
- Wenn das Hammerhead-Gerät verschmutzt oder anderweitig verschmutzt ist, entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung und reinigen Sie das Gerät und die rückwärtige Abdeckung mit einem feuchten Tuch. Feuchten Sie das Tuch nur mit Wasser oder mildem Seifenwasser an. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel. Stellen Sie sicher, dass die Tasten und Anschlüsse frei von Schmutz und Ablagerungen sind.
- Verwenden Sie für Zubehör, das über eine Knopfzelle mit Spannung versorgt wird, nur Münzen, die gut in den Schlitz passen, um die rückwärtige Abdeckung vorsichtig zu entfernen. Verwenden Sie keine Werkzeuge; dies kann das Gerät beschädigen.
- Lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es längere Zeit extremen Temperaturen ausgesetzt werden könnte. Andernfalls kann es dauerhaft beschädigt werden.
- Bedienen Sie den Touchscreen nicht mit harten oder spitzen Gegenständen, andernfalls kann er beschädigt werden.
- Vermeiden Sie chemische Reinigungsmittel, Lösungsmittel und Insektensprays. Diese können die Plastikteile und Oberflächen angreifen.

Über den Akku

Sie können in diesem Gerät einen Lithium-Ionen-Akku verwenden. Wenn Sie die folgenden Hinweise nicht befolgen, kann die Lebensdauer des Akkus verkürzt werden, oder es besteht die Gefahr von Schäden am Gerät, Bränden, Verätzungen, Elektrolytaustritt und/oder Verletzungen.

- Das Gerät bzw. die Akkus dürfen nicht zerlegt, modifiziert, aufgearbeitet, eingestochen oder beschädigt werden.
- Versuchen Sie nicht, den nicht durch den Benutzer austauschbaren Akku zu entfernen.
- Setzen Sie das Gerät bzw. die Akkus keiner Brand-, Explosions- oder sonstigen Gefahr aus und halten Sie es/sie von Mikrowellen, Hochspannung und Strahlung fern.
- Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, um austauschbare Akkus herauszuheben.
- Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen aus und bewahren Sie es nicht an Orten mit hohen Temperaturen auf; z. B. in einem der Sonne geparkten Auto. Um Schäden vorzubeugen, entfernen Sie das Gerät aus dem Auto oder bewahren Sie es vor direktem Sonnenlicht geschützt auf, z. B. im Handschuhfach.
- Sollte das Gerät in Brand geraten, verwenden Sie zum Löschnen nur Feuerlöscher der Klasse D.
- Betreiben Sie das Gerät nicht außerhalb des Temperaturbereichs von -10 °C bis 50 °C.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie es bei Temperaturen von 5 °C bis 25 °C auf.
- Wenden Sie sich wegen der vorschriftsgemäßen Entsorgung des Geräts sowie von Batterien und Akkus an eine örtliche Abfallsammelstelle.

ACHTUNG

Die Nichtbeachtung der vorstehenden Warnhinweise kann zu Unfällen oder Zusammenstößen führen, die tödliche oder schwere Verletzungen zur Folge haben können.

Zubehör für dieses Produkt, wie z. B. ein Herzfrequenz-Messgerät, kann eine Knopfzelle-/batterie enthalten, die nicht aufladbar ist.

Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien können eine Erstickungsgefahr darstellen und bei Verschlucken innerhalb von nur zwei Stunden innere chemische Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich. Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in eine Körperöffnung eingebracht wurden, ziehen Sie sofort ärztliche Hilfe hinzu.

Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Halten Sie stets Rücksprache mit Ihrem Arzt, bevor Sie ein Trainingsprogramm starten oder ändern.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantierbares elektronisches Gerät tragen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie ein Herzfrequenz-Messgerät verwenden.
- Das Hammerhead-Gerät, Zubehör, Herzfrequenz-Messgerät und die zugehörigen Daten sind nur für die Freizeit und nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Sie sind nicht für die Diagnose, Überwachung, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von jeglichen Erkrankungen oder Zuständen vorgesehen.
- Die Herzfrequenz-Messwerte dienen nur zur Referenz. Für die Folgen fehlerhafter Messwerte wird jede Haftung ausgeschlossen.

Warnhinweise zum Radfahren

- Lassen Sie stets Ihr Urteilsvermögen walten und beachten Sie die Regeln für sicheres Radfahren.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrrad und die Befestigungsteile richtig gewartet sind, und dass alle Teile korrekt montiert sind.

Warnhinweise zur Navigation im Gelände

Wenn Ihr Hammerhead-Gerät Geländeroute für verschiedene Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren vorschlägen kann, beachten Sie die folgenden Hinweise, um eine sichere Navigation im Gelände sicherzustellen.

- Lassen Sie stets Ihr Urteilsvermögen und den gesunden Menschenverstand walten, wenn Sie Routeneentscheidungen im Gelände treffen. Das Hammerhead-Gerät macht lediglich Routenvorschläge. Es stellt keinen Ersatz für die gebotene Aufmerksamkeit und ordnungsgemäße Vorbereitung von Outdoor-Aktivitäten dar. Befolgen Sie die Routenvorschläge nicht, wenn sie über verborgene Strecken führen oder die Sicherheit nicht gewährleistet ist.
- Vergleichen Sie die auf dem Gerät angezeigten Informationen immer sorgfältig mit allen verfügbaren Informationsquellen, einschließlich Hinweisschildern und Verkehrszeichen, Streckenbedingungen, Wetterbedingungen, lokalen Vorschriften und anderen Faktoren, die die sichere Navigation beeinträchtigen könnten. Klären Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit etwaige Widersprüche immer, bevor Sie die Navigation fortsetzen, und beachten Sie Hinweisschilder und Verkehrszeichen sowie die jeweiligen Bedingungen.
- Denken Sie immer an die Auswirkungen auf die Umwelt und die potenziellen Risiken, bevor Sie Aktivitäten im Gelände unternehmen. Dies gilt insbesondere für mögliche Auswirkungen des Wetters und von witterungsbedingten Streckenzuständen auf Ihre Sicherheit. Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtige Ausrüstung und ausreichend Verpflegung verfügen, bevor Sie unbekannte Wege und Strecken befahren.

Hinweis zu GPS

Die Leistung des Navigationsgeräts kann beim Betrieb in der Nähe von Geräten beeinträchtigt werden, die ein terrestrisches Breitbandnetz nutzen und deren Frequenzen nahe an denen eines globalen Navigationssatellitenystems (GNSS) liegen, z. B. der Global Positioning Service (GPS). Diese Geräte können den Empfang von GNSS-Signalen stören.

Die Leistung des Navigationsgeräts kann in Gebieten mit starkem Baumbewuchs, in Tunnels oder Schluchten und Tälern mit steil aufragenden Wänden beeinträchtigt werden. Die Antenne wird in diesem Fall von den verfügbaren Satelliten abgeschirmt. Planen Sie Routen durch diese Art von Gelände vorsichtig und machen Sie sich mit den Routeneinschätzungen vertraut, die Sie bei einem Ausfall der Navigationsfunktion treffen müssen.

Sicherheitswarnung zu Live Tracking

Live Tracking ermöglicht Nutzern die Übermittlung ihres Standorts, ist jedoch keine zuverlässige Methode für Hilfe im Notfall. Daher sollte Live Tracking nicht als primäre Notrufmethode verwendet werden.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Entretien de l'appareil

- Pour éliminer les impuretés accumulées dans le port USB, utilisez de l'air comprimé.
- Ne dirigez pas de jet d'eau puissant vers l'appareil comme un nettoyeur haute pression.
- Vérifiez de temps en temps que les vis du support restent parfaitement serrées et qu'elles ne se sont pas desserrées pendant vos sorties à vélo.
- Si l'appareil Hammerhead est poussiéreux ou boueux, retirez le couvercle arrière puis nettoyez l'appareil et le couvercle arrière avec un chiffon humide. Humidifiez le chiffon uniquement avec de l'eau ou de l'eau légèrement savonneuse. N'utilisez ni solvants ni produits de nettoyage agressifs. Vérifiez l'état de propreté des boutons et des ports de branchement.
- Pour les accessoires alimentés par une pile bouton, utilisez uniquement une pièce de monnaie et insérez-la dans la fente afin de retirer délicatement le couvercle inférieur. N'utilisez pas d'outils car cela peut endommager l'appareil.
- N'entreposez pas l'appareil de manière prolongée dans un endroit pouvant être soumis à des températures extrêmes car cela endommagerait irréversiblement l'appareil.
- N'utilisez jamais d'outils pointus ou coupants lors de l'utilisation de l'écran tactile car cela pourra endommager l'appareil.
- Évitez l'utilisation d'insecticides, de solvants ou de produits de nettoyage chimiques qui pourraient endommager les surfaces et les composants en plastique.

A propos de la pile

Cet appareil peut fonctionner avec une pile au lithium-ion. En cas de non respect de ces instructions, les piles peuvent présenter une autonomie réduite ainsi que des risques de dommage sur l'appareil, d'incendie, de brûlure chimique, de fuite d'électrolyte et/ou de blessure.

- Ne démontez, modifiez, réassembliez, percez et n'endommez jamais l'appareil et les piles.
- Ne retirez et ne tentez jamais de retirer la pile qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur lui-même.
- N'exposez jamais l'appareil et les piles aux flammes, à une explosion, à un four à micro-ondes, à des hautes tensions, à des radiations ou à toute autre situation dangereuse.
- N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer les piles remplaçables par l'utilisateur.
- N'exposez pas l'appareil à une source de chaleur et ne l'entreposez pas dans un endroit soumis à des températures élevées comme un véhicule stationné en plein soleil. Pour éviter tout risque de dommage, sortez l'appareil du véhicule ou entreposez-le à l'abri de la lumière directe du soleil comme dans une boîte à gants.
- Dans le cas où l'appareil s'enflammerait, utilisez uniquement un extincteur de classe D.
- N'utilisez pas l'appareil si la température ambiante est inférieure à -10 °C ou supérieure à 50 °C.
- En cas de stockage prolongé de l'appareil, placez-le dans un endroit dont la température ambiante est comprise entre 5 °C et 25 °C.
- Contactez le service de gestion des déchets de votre région pour savoir comment recycler l'appareil/les piles selon les réglementations en vigueur.

AVERTISSEMENT

Le fait de ne pas respecter les avertissements suivants pourrait provoquer une collision ou un accident et des blessures graves voire mortelles.

Les accessoires compatibles avec ce produit, comme un cardiofréquencemètre, peuvent contenir des piles boutons qui ne sont pas rechargeables.

Conservez toujours les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Les piles peuvent constituer un risque d'électrocution et, en cas d'ingestion, elles peuvent provoquer des brûlures chimiques au bout de deux heures seulement qui peuvent être mortelles. Jetez les piles usagées immédiatement. Si vous pensez qu'une pile a pu être ingérée ou introduite dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Si le compartiment à pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.

- Consultez immédiatement votre médecin avant de commencer ou de modifier un programme d'exercices.
- Si vous êtes équipé d'un pacemaker ou d'un autre dispositif électronique interne, consultez votre médecin avant d'utiliser un cardiofréquencemètre.
- Le cardiofréquencemètre, les accessoires et l'appareil Hammerhead ainsi que les données qui y sont associées ont été conçus pour être utilisés uniquement à des fins ludiques et non à des fins médicales et ils ne sont pas destinés à diagnostiquer, examiner, traiter, soigner ou prévenir une maladie ou un état de santé.
- Les données de la fréquence cardiaque ne sont indiquées qu'à titre informatif et aucune responsabilité ne pourra être endossée quant aux conséquences occasionnées par des données erronées.

Mises en garde sur l'utilisation du vélo

- Faites toujours preuve de discernement et de bon sens si vous souhaitez d'évoluer en tout-terrain.
- Si vous êtes équipé d'un pacemaker ou d'un autre dispositif électronique interne, consultez votre médecin avant d'utiliser un cardiofréquencemètre.

Le cardiofréquencemètre, les accessoires et l'appareil Hammerhead ainsi que les données qui y sont associées ont été conçus pour être utilisés uniquement à des fins ludiques et non à des fins médicales et ils ne sont pas destinés à diagnostiquer, examiner, traiter, soigner ou prévenir une maladie ou un état de santé.

Comparez soigneusement les informations affichées sur l'appareil avec toutes les autres sources de renseignements disponibles, y compris les panneaux indicateurs, les signalisations du parcours, les conditions météorologiques, les réglementations en vigueur et tout autre facteur qui pourrait compromettre votre sécurité lors de votre activité. Pour votre sécurité et avant de poursuivre votre itinéraire, essayez toujours de comprendre les différences qui peuvent exister entre ces différentes sources d'informations et suivez de préférence les signalisations et panneaux indicateurs.

Ayez toujours conscience des effets de votre environnement et des risques inhérents à votre activité avant de commencer un parcours en tout-terrain et notamment des conséquences que peuvent avoir les conditions météorologiques et les conditions du parcours en relation avec ces conditions météorologiques sur votre sécurité pendant cette activité. Vérifiez que vous possédez l'équipement et le matériel appropriés à cette activité avant de vous lancer sur des parcours et des terrains inconnus.

Notification sur le GPS

L'appareil de navigation peut connaître des dysfonctionnements si vous l'utilisez à proximité d'un appareil ayant recours à un réseau terrestre de haut débit qui utilise des fréquences proches de celles d'un système de positionnement par satellite (GNSS) comme un assistant de navigation GPS (Global Positioning Service) par exemple. L'utilisation de tels appareils peut compromettre la réception des signaux GNSS.

L'appareil de navigation peut connaître des dysfonctionnements si vous l'utilisez dans une forêt très dense, un tunnel, des gorges profondes ou une vallée très encaissée. Cela est dû au fait que l'antenne ne parvient pas à capter les différents satellites disponibles ; procédez toujours avec prudence lorsque vous préparez un itinéraire passant sur ce type de terrain et assurez-vous de connaitre parfaitement votre parcours pour pouvoir réagir de manière appropriée en cas de perte des indications de navigation.

Suivi actif et avertissement de sécurité

Même si la fonctionnalité Suivi actif permet aux utilisateurs de partager leur localisation, elle n'est pas un outil assez fiable en cas d'urgence et ne doit donc pas constituer le principal outil pour recevoir les services d'aide d'urgence.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuidado del dispositivo

- Utilice aire para soplar y eliminar el polvo que pueda haberse acumulado en el puerto USB.
- No dirija un chorro de agua potente hacia el dispositivo, por ejemplo, una limpiadora a presión.
- Compruebe de vez en cuando que los pernos del soporte están apretados y no se han aflojado durante la conducción.
- Si el dispositivo Hammerhead está cubierto de barro o sucio, retire la tapa trasera y límpielo el dispositivo y la tapa con un paño húmedo. Humedezca el paño solo en agua o en agua con jabón suave. No utilice detergentes ni disolventes fuertes. Asegúrese de que botones y puertos no tengan residuos.
- En los accesorios alimentados por una pila de botón, retire la tapa inferior con cuidado usando únicamente una moneda que encaje bien en la ranura. No utilice una herramienta, ya que podría dañar el dispositivo.
- No almancene el dispositivo en un lugar donde pueda producirse una exposición prolongada a temperaturas extremas, ya que se pueden producir daños permanentes.
- No utilice nunca un objeto duro o afilado para manejar la pantalla táctil, ya que podría dañarla.
- Evite usar limpiadores químicos, disolventes y repelentes de insectos que pueden dañar los componentes y acabados de plástico.

Acerca de la batería

En este dispositivo es posible emplear una batería de iones de litio. Si no se siguen estas directrices, las baterías pueden tener una vida útil más corta o representar un riesgo de daño del dispositivo, incendio, quemadura química, fuga de electrolito o lesiones.

- No desmonte, modifique, reasamble, percez y n'endommez jamais l'appareil et les piles.
- No retire ni intente retirar una batería no sustituible por el usuario.
- No exponga el dispositivo ni las baterías a fuego, explosiones, microondas, alto voltaje, radiaciones u otros peligros.
- No utilice un objeto punzante para sacar las baterías extraíbles.
- No deje el dispositivo expuesto a una fuente de calor o en un lugar de alta temperatura, como al sol en un vehículo desatendido. Para evitar la posibilidad de daños, saque el dispositivo del vehículo o guardelo alejado de la luz solar directa, por ejemplo, en la guantera.
- Si el dispositivo se incendia, utilice únicamente un extintor de clase D.
- No utilice el dispositivo fuera del intervalo de temperatura entre -10 °C y 50 °C.
- Cuando almacene el dispositivo durante un período de tiempo prolongado, hágalo dentro del intervalo de temperatura entre 5 °C y 25 °C.
- Póngase en contacto con el servicio local de recogida de residuos para desechar el dispositivo o las baterías de acuerdo con las leyes y reglamentos locales aplicables.

ADVERTENCIA

El incumplimiento de las advertencias siguientes puede provocar un accidente o una colisión con resultado de muerte o lesiones graves.

Los accesorios de este producto, como el pulsómetro, pueden contener una pila de botón no recargable.

Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños en todo momento. Las baterías pueden suponer un peligro de asfixia y, si se ingerieren, pueden causar quemaduras químicas internas en solo dos horas y provocar la muerte. Deseche las baterías usadas inmediatamente. Si cree que las baterías se han ingerido o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

Si el compartimento de las pilas no cierra bien, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.

- Consulte siempre a su médico antes de comenzar o modificar cualquier programa de ejercicios.</

Cura del dispositivo

- Rimuovere con un soffio d'aria la polvere che potrebbe essersi accumulata nella porta USB.
 - Non dirigere spruzzi d'acqua verso il dispositivo, ad esempio con un'idropulitrice.
 - Verificare regolarmente che le viti sulla staffa siano serrate e non si siano allentate durante la guida.
 - Se il dispositivo Hammerhead è infangato o sporco, rimuovere il coperchio posteriore e pulirlo, unitamente al coperchio stesso, con un panno umido. Inumidire il panno solo con acqua o acqua leggermente saponata. Non utilizzare detergivi o solventi aggressivi. Assicurarsi che i pulsanti e le porte non siano contaminati da detriti.
 - Per gli accessori alimentati da una batteria a bottone, utilizzare solo una moneta adatta alla fessura per rimuovere delicatamente il coperchio inferiore. Non utilizzare alcun attrezzo in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
 - Non riporre il dispositivo in luoghi in cui può verificarsi un'esposizione prolungata a temperature estreme: ciò può causare dei danni permanenti.
 - Non utilizzare mai oggetti duri o appuntiti per azionare il touchscreen: ciò potrebbe causare dei danni.
 - Evitare la contaminazione con detergenti chimici, solventi e repellenti per insetti in quanto questi possono danneggiare i componenti e le finiture in plastica.
- Informazioni sulla batteria**
- In questo dispositivo è possibile utilizzare una batteria agli ioni di litio. Se queste linee guida non venissero rispettate, le batterie potrebbero presentare una durata ridotta o comportare danni al dispositivo, incendi, ustioni chimiche, perdite di elettricità e/o lesioni.
- Non smontare, modificare, ricostruire, forare o danneggiare il dispositivo o le batterie.
 - Non rimuovere o tentare di rimuovere la batteria in quanto questa non è sostituibile dall'utente.
 - Non esporre il dispositivo o le batterie a fiamme, esplosioni, microonde, alte tensioni, radiazioni o altri pericoli.
 - Non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere le batterie rimovibili.
 - Non esporre il dispositivo a fonti di calore e non lasciarlo in luoghi soggetti ad alte temperature, per esempio veicoli incustoditi parcheggiati sotto il sole. Per prevenire possibili danni, rimuovere il dispositivo dal veicolo o conservarlo al riparo dalla luce solare diretta, ad esempio in un vano portaogetti.
 - Se un evento provoca l'incendio del dispositivo, utilizzare solo estintori di classe D.
 - Non utilizzare il dispositivo al di fuori dell'intervallo di temperatura nominale (da -10 °C a 50 °C).
 - Quando si ripone il dispositivo per un periodo prolungato, conservarlo a una temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C.
 - Contattare le strutture locali preposte al trattamento dei rifiuti per smaltire il dispositivo/batterie in conformità con le leggi e le normative in vigore.

AVVERTENZA DI PERICOLO

La mancata osservanza delle seguenti avvertenze di pericolo potrebbe causare incidenti o collisioni con conseguenti lesioni gravi o mortali. Gli accessori di questo prodotto, come i cardiofrequenzimetri, possono contenere una batteria a bottone non ricaricabile.

Tenere sempre le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Le batterie possono comportare rischi di soffocamento e, se ingerite, possono causare ustioni chimiche interne in sole due ore, con conseguenze mortali. Smaltire immediatamente le batterie usate. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o siano all'interno di qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

- Consultare sempre il proprio medico prima di iniziare o modificare qualsiasi programma di esercizi.
- In presenza di pacemaker o di qualsiasi altro dispositivo elettronico impiantato, consultare il proprio medico prima di utilizzare il cardiofrequenzimetro.
- Il dispositivo Hammerhead, gli accessori, il cardiofrequenzimetro e i dati correlati sono destinati ad essere utilizzati solo per scopi ricreativi e non per scopi medici. Tali dati non sono destinati a diagnosticare, monitorare, trarre, curare o prevenire alcuna malattia o condizione.
- Le letture della frequenza cardiaca sono solo di riferimento: non si assume alcuna responsabilità in merito alle conseguenze di eventuali letture errate.

Avvertenze sull'uso della bicicletta

- Usare la bicicletta in modo sicuro e valutare le condizioni sempre con giudizio.
- Assicurarsi che la bicicletta e la componenteistica siano sottoposte a una manutenzione adeguata e che tutte le parti siano installate correttamente.

Avvertenze per la navigazione fuoristrada

Se il dispositivo Hammerhead è in grado di suggerire percorsi fuoristrada per varie attività all'aperto, come ad esempio il ciclismo, seguire queste linee guida per una navigazione fuoristrada sicura.

- Valutare sempre con giudizio e buon senso le decisioni in merito alla navigazione fuoristrada. Il dispositivo Hammerhead è progettato per fornire solo suggerimenti sul percorso. Non rappresenta in alcun modo un mezzo che permette di ridurre la dovuta attenzione o di sopprimere alla corretta preparazione necessaria per le attività all'aperto. Non seguire i suggerimenti se indicano un percorso illegale o se dellineano una situazione non sicura.
- Confrontare sempre con attenzione le informazioni visualizzate sul dispositivo con tutte le fonti disponibili, inclusi i segnali stradali, le condizioni del percorso, le condizioni meteorologiche, le normative locali e altri fattori che possono influire sulla sicurezza durante la navigazione. Per motivi di sicurezza, risolvere sempre eventuali discordanze prima di continuare la navigazione, fare riferimento alla segnalistica e alle indicazioni affisse.
- Prestare sempre attenzione agli effetti ambientali e ai rischi intrinseci prima di intraprendere qualsiasi attività fuoristrada, considerando in particolare l'impatto che le condizioni meteorologiche o relative alle condizioni meteorologiche possono avere in merito alla sicurezza del percorso e della propria attività. Verificare che l'attrezzatura e le dotazioni siano adeguate all'attività da svolgere prima di affrontare sentieri e percorsi sconosciuti.

Aviso sui segnali GPS

Le prestazioni di navigazione potrebbero subire un peggioramento nel caso in cui il dispositivo fosse impiegato vicino a una unità che sfrutta una rete a banda larga terrestre operante in prossimità delle frequenze utilizzate da qualsiasi sistema globale di navigazione satellitare (GNSS - Global Navigation Satellite System), come il servizio di posizionamento globale GPS (Global Positioning Service). L'uso di tali unità può compromettere la ricezione dei segnali GNSS.

Le prestazioni di navigazione potrebbero subire un peggioramento nel caso in cui il dispositivo fosse impiegato sotto una fitta copertura di alberi, all'interno di gallerie oppure sul fondo di grandi canali o di avallamenti a strapiombo. Ciò è dovuto al fatto che l'antenna risulterebbe schermata ai satelliti disponibili; prestare sempre attenzione quando si pianificano dei percorsi attraverso questi tipi di terreno e assicurarsi di avere compreso chiaramente quali decisioni di navigazione potrebbero essere necessarie in caso di perdita della guida alla navigazione.

Live Tracking e avviso di sicurezza

Sebbene il Live Tracking consenta agli utenti di condividere la propria posizione, non è un metodo affidabile in caso di emergenza né dovrebbe essere il metodo principale per indirizzare i servizi di assistenza.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**Onderhoud van het apparaat**

- Gebruik lucht om stof dat zich in de USB-poort heeft opgehoed uit te blazen.
- Richt geen krachtige waterstraal naar het apparaat, zoals een hogedrukreiniger.
- Controleer regelmatig of de bouten op de beugel vastzitten en tijdens het rijden niet loskomen.
- Als het Hammerhead-apparaat modderig of vuil is, verwijder het achterste deksel en maak het apparaat schoon en het achterste deksel schoon met een vochtige doek. Bevochtig de doek alleen met water of een mild sopje. Gebruik geen sterke reinigings- of oplosmiddelen. Zorg dat de knopen en poorten vrij van vuil zijn.
- Voor accessoires aangedreven door een knoopcelbatterij, gebruik alleen een munstuk dat in de gleuf past om het achterste deksel voorzichtig te verwijderen. Gebruik geen gereedschap, dit kan het apparaat beschadigen.
- Berg het apparaat niet in op een ruimte waar het langdurig aan een extreme temperatuur blootgesteld kan worden om permanente beschadiging te vermijden.
- Bieden het aanraakscherm nooit met een hard of scherp voorwerp om beschadiging te vermijden.
- Houd chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen uit de buurt. Deze kunnen de kunststof componenten en afwerkingsbeschadigen.

Over de batterij

Een lithium-ion batterij kan in dit apparaat worden gebruikt. Als deze richtlijnen niet worden gevuld, kunnen de batterijen een kortere levensduur hebben of kan dit tot leiden tot risico op beschadiging van het apparaat, brand, chemische brandwonden en elektrolyt en/of lekkage.

- Zorg dat het apparaat of de batterijen niet worden gedemonteerd, aangepast, gereviseerd, doorboord of beschadigd.
- Probeer niet om de niet zelf vervangbare batterij te verwijderen.
- Steek het apparaat of de batterijen niet bloot aan vuur, explosie, magnetron, hoge spanning, straling of andere gevaren.
- Gebruik geen scherp voorwerp om de verwijderbare batterijen te verwijderen.
- Stel het apparaat niet langdurig bloot aan een warmtebron of laat die niet in een omgeving met een hoge temperatuur achter, zoals in een voertuig die in de zon staat. Om de kans op beschadiging te vermijden, haal het apparaat uit het voertuig of berg het niet in direct zonlicht op, zoals in het handschoenvakje.
- In geval het apparaat ontvant, gebruik alleen een brandblusser van Klasse-D.
- Gebruik het apparaat niet buiten het temperatuurbereik van -10 °C tot 50 °C.
- Als u het apparaat gedurende een langere periode wilt opbergen, berg het op in een ruimte met een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C.
- Neem contact op met uw lokale autoriteit voor afvalverwerking om het apparaat/batterijen volgens de geldende lokale wetgeving en regelgeving weg te gooien.

WAARSCHUWING

Het negeren van de volgende waarschuwingen kan leiden tot een ongeval of botsgang met ernstig letsel of de dood als gevolg.

Accessoires voor dit product, zoals een hartslagmeter, kunnen een knoopcelbatterij bevatten die niet vervangbaar is.

Houd nieuwe en gebruikte batterijen op elk moment buiten het bereik van kinderen. Batterijen kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Als ze worden ingerukt, kunnen ze binnen twee uur intern chemische brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden. Gebruik de gebruikte batterijen direct weg. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.

Als het batterijvak niet goed dicht kan, gebruik het product niet langer en houd het uit de buurt van kinderen.

- Raadpleeg uw arts voordat u met een trainingsprogramma begint of aanpast.
- Als u een pacemaker of een ander interne elektronisch apparaat hebt, raadpleeg uw arts voordat u een hartslagmeter gebruikt.
- Het Hammerhead-apparaat, de accessoires, de hartslagmeter en de gerelateerde gegevens zijn alleen bestemd voor recreatieve doeleinden en niet voor medische doeleinden. Ze zijn niet bestemd voor het diagnosticeren, monitoren, behandelen, genezen of voorkomen van een ziekte of aandoening.
- De hartslagmetingen dienen alleen ter referentie en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als gevolg van foutieve metingen.

Waarschuwing voor de fiets

- Gebruik altijd uw gezond verstand en bestuur de fiets op een veilige manier.
- Zorg dat uw fiets en materieel goed onderhouden worden en dat alle onderdelen juist zijn geïnstalleerd.

Waarschuwing voor de off-road navigatie

Als uw Hammerhead-apparaat off-road routes kan voorstellen voor verschillende buitenactiviteiten, waaronder fietsen, volg deze richtlijnen voor een veilige off-road navigatie.

• Gebruik altijd uw gezond verstand bij het maken van off-road navigatiebeslissingen. Het Hammerhead-apparaat is alleen ontworpen om uw voorstellen van routes te geven. Het is geen vervanging voor oplettendheid en een juiste voorbereiding voor buitenactiviteiten. Volg de routevoorstellingen niet wanneer ze een illegale traject of een mogelijk gevaarlijke situatie brengen.

• Vervelijkt altijd de informatie die op het apparaat wordt weergegeven met alle beschikbare navigatiebronnen, waaronder wegwijsvers, wegomstandigheden, weersomstandigheden, lokale wegwetting en andere factoren die tijdens het navigeren een invloed op de veiligheid kunnen hebben. Voor de veiligheid, verhelp eventuele afwijkingen voordat u verder navigeert en vertrouw op wegwijsvers en omstandigheden.

• Confronteer altijd de omgeving en de inherent risico's van de activiteit alvorens off-road acties uit te voeren, in het bijzonder de impact die het weer en weersgerelateerde wegomstandigheden kunnen hebben op de veiligheid van uw activiteit. Zorg dat u de juiste uitrusting en benodigdheden voor uw activiteit hebt voordat u langs onbekende paden en wegen navigeert.

Mededeling over GPS.

De prestaties van het navigatiesysteem kunnen afnemen wanneer u het in de buurt van een apparaat gebruikt dat gebruik maakt van een terrestrisch breedbandnetwerk met frequenties die in de buurt liggen van een wereldwijd satellietsnavigatiesysteem (GNSS), zoals GPS (Global Positioning Service). Dergelijke apparaten gebruiken kan de ontvangst van GNSS-signalen verstoren.

De prestaties van het navigatiesysteem kunnen afnemen wanneer gebruikt onder dichte boombegroeiing, in tunnels of in een steile, ommuurde kloof of vallei. Dit is inherent aan de antenne die beschikbare satellieten wordt afgeschermd. Wees altijd voorzichtig bij het plannen van routes via dit soort terrein en zorg dat u een duidelijk beeld hebt van welke navigatiebeslissingen nodig kunnen zijn in geval u niet langer door het navigatiesysteem ondersteund wordt.

Live tracking en veiligheidswaarschuwing

Hoewel Live tracking gebruikers in staat stelt om hun locatie te delen, is het geen betrouwbare methode voor hulp bij noodgevallen en mag het niet de belangrijkste methode zijn om de hulpdiensten te verwittigen.

안전 지침**디바이스 관리**

- USB 포트에 쌓일 수 있는 먼지나 공기를 분사하여 제거하십시오.
- 고온 세척기 등의 기구로 디바이스에 강력한 물줄기를 직접 분사하지 마십시오.
- 브라켓의 볼트가 조여져 있고 헤드진 앤리드 중에 간헐적으로 확인하십시오.
- Hammerhead 디바이스에 진공이나 냉각을 하거나 물을 담은 천으로 청소하지 마십시오.
- For accessories aangedreven door een knoopcelbatterij, gebruik alleen een munstuk dat in de gleuf past om het achterste deksel voorzichtig te verwijderen. Gebruik geen gereedschap, dit kan het apparaat beschadigen.
- Berg het apparaat niet in op een ruimte waar het langdurig aan een extreme temperatuur blootgesteld kan worden om permanente beschadiging te vermijden.
- Bieden het aanraakscherm nooit met een hard of scherp voorwerp om beschadiging te vermijden.
- Houd chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen uit de buurt. Deze kunnen de kunststof componenten en afwerkingsbeschadigen.

배터리 정보

본 디바이스에는 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 본 가이드라인을 따르지 않을 경우 배터리 수명이 줄어들거나 디바이스 손상, 화학적 화상, 전기적 누출 및/또는 부상의 위험이 발생할 수 있습니다.

- 디바이스나 배터리를 분해, 개조, 재제조, 친화하거나 손상을 입히지 마십시오.
- 사용자 교체 불가 배터리를 제거하거나 시도하지 마십시오.
- 디바이스나 배터리를 화재, 폭발, 마이크로파, 고전압, 방사선 또는 기타 위험에 노출시키지 마십시오.
- 교체 가능한 배터리를 제거하기 위해 날카로운 물체를 사용하지 마십시오.
- 디바이스를 열면 노출시키거나 헬멧 아래 밖치거나 차량의 내부와 같은 고온의 장소에 두지 마십시오. 손상 가능성을 방지하기 위해 디바이스를 차량에서 분리하거나 글로브 박스 같이 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 디바이스는 발화한 경우 D급 소화기만 사용하십시오.
- 10°C~50°C의 온도 범위 밖에서 디바이스를 조작하지 마십시오.
- 디바이스를 장기간 낮기온이나 낮기온 범위 내에서 보관하십시오.
- 지역의 폐기물 처리 부서에 문의하여 적용되는 지방 법규 및 규정에 따라 디바이스/배터리를 폐기해 주십시오.

디바이스에 대한 주의

본 디바이스에는 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 본 가이드라인을 따르지 않을 경우 배터리 수명이 줄어들거나 디바이스 손상, 화학적 화상, 전기적 누출 및/또는 부상의 위험에 노출할 수 있습니다.

- 디바이스나 배터리를 분해, 개조, 재제조, 친화하거나 손상을 입히지 마십시오.
- 사용자 교체 불가 배터리를 제거하거나 시도하지 마십시오.
- 디바이스를 열면 노출시키거나 헬멧 아래 밖치거나 차량의 내부와 같은 고온의 장소에 두지 마십시오. 손상 가능성을 방지하기 위해 디바이스를 차량에서 분리하거나 글로브 박스 같이 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 디바이스는 발화한 경우 D급 소화기만 사용하십시오.
- 10°C~50°C의 온도 범위 밖에서 디바이스를 조작하지 마십시오.
- 디바이스를 장기간 낮기온이나 낮기온 범위 내에서 보관하십시오.
- 지역의 폐기물 처리 부서에 문의하여 적용되는 지방 법규 및 규정에 따라 디바이스/배터리를 폐기해 주십시오.

디바이스에 대한 주의

본 디바이스에는 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 본 가이드라인을 따르지 않을 경우 배터리 수명이 줄어들거나 디바이스 손상, 화학적 화상, 전기적 누출 및/또는 부상의 위험에 노출할 수 있습니다.

- 디바이스나 배터리를 분해, 개조, 재제조, 친화하거나 손상을 입히지 마십시오.
- 사용자 교체 불가 배터리를 제거하거나 시도하지 마십시오.
- 디바이스를 열면 노출시키거나 헬멧 아래 밖치거나 차량의 내부와 같은 고온의 장소에 두지 마십시오. 손상 가능성을 방지하기 위해 디바이스를 차량에서 분리하거나 글로브 박스 같이 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 디바이스는 발화한 경우 D급 소화기만 사용하십시오.
- 10°C~50°C의 온도 범위 밖에서 디바이스를 조작하지 마십시오.
- 디바이스를 장기간 낮기온이나 낮기온 범위 내에서 보관하십시오.
- 지역의 폐기물 처리 부서에 문의하여 적용되는 지방 법규 및 규정에 따라 디바이스/배터리를 폐기해 주십시오.

디바이스에 대한 주의

본 디바이스에는 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 본 가이드라인을 따르지 않을 경우 배터리 수명이 줄어들거나 디바이스 손상, 화학적 화상, 전기적 누출 및/또는 부상의 위험에 노출할 수 있습니다.

- 디바이스나 배터리를 분해, 개조, 재제조, 친화하거나 손상을 입히지 마십시오.
- 사용자 교체 불가 배터리를 제거하거나 시도하지 마십시오.
- 디바이스를 열면 노출시키거나 헬멧 아래 밖치거나 차량의 내부와 같은 고온의 장소에 두지 마십시오. 손상 가능성을 방지하기 위해 디바이스를 차량에서 분리하거나 글로브 박스 같이 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 디바이스는 발화한 경우 D급 소화기만 사용하십시오.
- 10°C~50°C의 온도 범위 밖에서 디바이스를 조작하지 마십시오.
- 디바이스를 장기간 낮기온이나 낮기온 범위 내에서 보관하십시오.
- 지역의 폐기물 처리 부서에 문의하여 적용되는 지방 법규 및 규정에 따라 디바이스/배터리를 폐기해 주십시오.

디바이스에 대한 주의

본 디바이스에는 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 본 가이드라인을 따르지 않을 경우 배터리 수명이 줄어들거나 디바이스 손상, 화학적 화상, 전기적 누출 및/또는 부상의 위험에 노출할 수 있습니다.

- 디바이스나 배터리를 분해, 개조, 재제조, 친화하거나 손상을 입히지 마십시오.
- 사용자 교체 불가 배터리를 제거하거나 시도하지 마십시오.
- 디바이스를 열면 노출시키거나 헬멧 아래 밖치거나 차량의 내부와 같은 고온의 장소에 두지 마십시오. 손상 가능성을 방지하기 위해 디바이스를 차량에서 분리하거나 글로브 박스 같이 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 디바이스는 발화한 경우 D급 소화기만 사용하십시오.
- 10°C~50°C의 온도 범위 밖에서 디바이스를 조작하지 마십시오.
- 디바이스를 장기간 낮기온이나 낮기온 범위 내에서 보관하십시오.
- 지역의 폐기물 처리 부서에 문의하여 적용되는 지방 법규 및 규정에 따라 디바이스/배터리를 폐기해 주십시오.

디바이스에 대한 주의

본 디바이스에는 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 본 가이드라인을 따르지 않을 경우 배터리 수명이 줄어들거나 디바이스 손상, 화학적 화상, 전기적 누출 및/또는 부상의 위험에 노출할 수 있습니다.

- 디바이스나 배터리를 분해, 개조, 재제조, 친화하거나 손상을 입히지 마십시오.
- 사용자 교체 불가 배터리를 제거하거나 시도하지 마십시오.
- 디바이스를 열면 노출시키거나 헬멧 아래 밖치거나 차량의 내부와 같은 고온의 장소에 두지 마십시오. 손상 가능성을 방지하기 위해 디바이스를 차량에서 분리하거나 글로브 박스 같이 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 디바이스는 발화한 경우 D급 소화기만 사용하십시오.
- 10°C~50°C의 온도 범위 밖에서 디바이스를 조작하지 마십시오.
- 디바이스를 장기간 낮기온이나 낮기온 범위 내에서 보관하십시오.
- 지역의 폐기물 처리 부서에 문의하여 적용되는 지방 법규 및 규정에 따라 디바이스/배터리를 폐기해 주십시오.

디바이스에 대한 주의

본 디바이스에는 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 본 가이드라인을 따르지 않을 경우 배터리 수명이 줄어들거나 디바이스 손상, 화학적 화상, 전기적 누출 및/또는 부상의 위험에 노출할 수 있습니다.